



Bemerkung:
Position der Magnetventil, Verschlauchung und Kleinteile sind zangenabhängig und bei der Montage zu bestimmen

Note:
Position of magnetic valves, tubes and screws etc. are depending of the welding gun and are determined during assembly



Pneumatic diagram